

Kreos työstö

Rappauspinnoille ja vanhoille hauraille pinnoille tulee laittaa II Primer-pohjuste.

Kreos soveltuu myös lievästi epätasaisille tai karkeille pinnoille, ilman pinnan tasoittamista

Kreos maali on vaahtomaista ja kevyttä.

Maali tulee sekoittaa hyvin, sekoituksessa voidaan käyttää tikkua, lastaa yms.

Kreos levitys

- Kreos-maalin levittämiseen voidaan käyttää sivellintä tai telaa.
- Jos maalaus pinta-ala on suurin niin suosittelemme käyttämään telaa, koska siveltimellä levittäminen kestää kauan.
- Vaikeammat paikat, kuten katon ja seinien rajat voidaan maalata siveltimellä.
- Maalia laitetaan seinälle niin paksu kerros kuin vain on mahdollista.



Kreos levitettyinä

- Kuvassa näkyy, että minkälainen Kreossin pitäisi olla levitettyinä
- Kreossin kuivumisen kanssa kannattaa olla tarkkana, koska sen kuviointi aika ei ole kovin pitkä.
- Maalin annetaan kuivua noin 15-30 min normaalissa olosuhteissa. Kuivumista pitää seurata koko ajan, koska jos maali kuivuu liian kauan niin sitä ei voida kuvioida.
- Maali on sopivan kuivaa silloin kun harjanteet ovat vielä vähän märkiä, mutta syvennykset ovat kuivia. Pinta on nihkeä.



Kreos kuviointi

Kuvassa näkyy miltä Kreos näyttää levitettynä. Kuviointi tekniikkana on käytettä kaarevia vetoja siveltimellä.

Kreossin kuviointi voidaan suorittaa muovilastalla, siveltimellä, luonnonsienellä, ruohomatolla tai mielikuvituksen mukaan millä tahansa.

Maalin pinta jää siihen asentoon mihin se muotoillaan tässä vaiheessa.

Jos maali on kuivunut liikaa, niin että se ei enää muotoudu helposti, maalia voidaan ottaa siveltimeen lisää ja muotoilla sillä haluamat kuviot.



Valmis Kreos pinta

- Kuvassa näkyy edellisen sivun kuva suuremmalla seinällä.
- Seinä on valmis tällaisenaan, mutta jos seinälle halutaan antaa lisää väriä niin tämä voidaan suorittaa Pallas-helmiäisvärillä tai Veldecor-laseerausaineella.
- Pintaan voidaan halutessa myös maalata kuviointitelalla ja saada tapettimaisia kuvioita.
- Maalin pitää antaa kuivua vuorokausi ennen uudelleen maalausta.



Kreossin värjäys

Kuvassa oleva Kreos on värjätty Veldecor-laseerausaineella.

Kreossin pinnan pitää olla kuiva ennen päälle maalausta. Kuivumiseen suositellaan 24 tuntia, mutta tarvittaessa se voidaan maalata 12 tunnin kuluttua.

Veldecor levitetään telalla tai siveltimellä. Jos pinta-ala on suuri niin levitykseen kannattaa käyttää telaa ja viimeistellä pinta siveltimellä.

Heti maalauksen jälkeen pinnalta pyyhitään osa maalista pehmeällä sienellä. Sieni kastellaan vedessä ja sen jälkeen rutistetaan hyvin kuivaksi. Pintaa hangataan todella kevyesti niin että osa maalista jää sieneen.

Antiikkisen efektin saa aikaiseksi kaapimalla lastalla Kreoksen korkokuviot puhtaiksi laseerausväristä.



Valmiit pinnat läheltä ja vähän kauempaa

