

1. Puulattiat, jotka öljytään ja vahataan:

Aiemmat pintakäsittelyt poistetaan ja pinta hiotaan ennen öljyämistä. Käsiteltävä pinta on oltava kuiva ja pölytön. Corcol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä imeytetään puuhun n. 60 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään kankaalla pois. Öljy pinta ei saa kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely toistetaan, mikäli öljy ei ole imeytynyt tasaisesti ja pinta näyttää laikukkaalta. Pinnan annetaan kuivua 48 tuntia, jonka jälkeen lattia vahataan esim. Crelim-puuvahalla

2. Puulattiat, jotka öljytään ja kiillotetaan:

Alustan käsittely ja Corcol-puuöljy levitys kuten edellä. Corcol-puuöljy levitetään puulajin kovuudesta ja huokoisuudesta riippuen 1-2 kerrosta ja viimeisen kerroksen annetaan kuivua 24 tuntia.

Kiillotus: N. 1 tuntia kuivunut Corcol-öljypinta pinta kiillotetaan koneellisesti kiillotuslaikalla (beige laikka) ja 16 tunnin kuluttua viimeistely kiillotus kiillotuslaikalla (valkoinen laikka)

3. Puupanelointien, huonekalujen ja puuesineiden käsittely:

Alustan käsittely ja Corcol-puuöljyn levitys kuten lattioiden osalla, 1-2 käsittely kertaa riittää. Öljy pinta voidaan vahata Crelim-vahalla, kiillottaa öljyllä tai jättää kiillottamatta.

4. Öljyntyjen puulattioiden hoito:

Mahdolliset kahvi- ja viinatahrat on pyyhittävä mahdollisimman pian. Normaali viikoittainen Puhdistus Clie-R pellavaöljypuhdistusaineella (n. 0,5 dl 5 ltr lämmintä vettä). Puhdistettua pintaa ei tarvitse huuhdella.

5. Tahrojen poisto:

Vaikeat tahrat voi poistaa paikallisesti Clie-S pellavaöljysaippua-puhdistusaineella tai Balsami-täpätillä. Corcol-puuöljy levitetään sitten vauriokohtaan ja annetaan imeytyä n. 60 minuuttia, jonka jälkeen imeytymätöntä öljyä hangataan vauriokohdan yli. Öljyn kuivuttua pinta kiillotetaan ympäröivän pinnan mukaisesti.